

## Obloženie vane.

### Inštalácia čelných a bočných stien pomocou odnímateľných akrylátových panelov

Inštaláciu realizujte pomocou montážnych návodov na konkrétny typ panelu. Špáru medzi vaňou, akrylátovým panelom vyplňte sanitárnym silikónovým tmelom.

### Inštalácia čelných a bočných stien pomocou pevnej obmurovky.

Čelné a bočné plochy vymurujte (ytongom, yporom, sádkartónom, atd.). Medzi vaňou a čistým obkladom obmurovky nechajte medzeru 3-4 mm, ktorú vyplňte sanitárnym silikónovým tmelom. Obmurovka slúži ako výplň nie ako nosná stena. Vaňa nemôže byť zamurovaná „natvrdo“ bez možnosti pruženia, pri opravách musí byť vyberateľná bez nutnej demolácií obmurovky. Pri pevnej obmurovke nezabudnite vytvoriť revízný otvor v mieste, kde sú inštalovaný sifón (min. 200 x 200 mm).

## Užívateľský návod

Vaňu používajte iba k osobnej hygiene a relaxácii dospelých a detí. Vo vani môžete používať akékoľvek dostupné osobné hygienické prostriedky.

Sme presvedčení, že Vám bude výrobok bezchybne slúžiť, pokiaľ budete dodržiavať pokyny uvedené v návode. V prípade akejkoľvek poruchy sa láskavo obráťte na svojho obchodníka alebo priamo na servisnú službu firmy SANTECH. Výrobca taktiež neručí za škody a ujmy na zdraví spôsobené nesprávnou bytovou inštaláciou, nesprávnou montážou alebo používaním.

Dbajte na to, aby Vám predávajúci riadne vyplnil záručný list.

## Návod na údržbu

Vďaka neporéznej hladkému povrchu materiálu nedochádza ku znečisťovaniu výrobku. Vaňu stačí po každom kúpeli opláchnuť ručnou sprchou, utrieť vlhkou handričkou alebo hubkou. Odporúčame používať bežne dostupné tekuté prostriedky neobsahujúce abrazíva (piesok), ktoré spôsobujú poškriabanie povrchu akrylátu. V žiadnom prípade nepoužívajte drôtenky, kovové hubky, oceľovú vlnu alebo drhnutie žinky.

### Niekoľko rád:

- Do vane napúšťajte najskôr studenú vodu a do nej potom teplú
- Kvapkajúcu batériu nechajte okamžite opraviť
- Rozpúšťadlá a riedidlá môžu poškodiť vaňu
- Veľmi teplé predmety môžu poškodiť povrch vane
- Usadeniny z vody sa dajú odstrániť umytím octovou vodou, menšie poškriabanie je možné vyleštiť leštiacimi prostriedkami

### Dôležité upozornenie

*Akrylátová vaňa nemôže byť nikdy napevno zamurovaná. Nosnou časťou vane je zosilnené dno, na ktoré sa upevňujú nastaviteľné nožičky. Zabráňte, aby povrch vane prišiel do styku s koncentrovanými kyselinami, liehmi, prchavými látkami ako sú riedidlá, alkohol, acetón, a pod. Pri montáži plastových nosníkov dajte pozor, aby ste nepoškodili plast dna vane.*

SANTECH plus s.r.o.

Dr. E. Beneše 1029, 765 02 Otrokovice

Tel./fax: 577 921 691

e-mail: [santech@santech.cz](mailto:santech@santech.cz), [www.santech.cz](http://www.santech.cz)

Santech®

## NÁVOD NA MONTÁŽ AKRYLÁTOVÝCH VANÍ

**Výrobok je chránený ochrannou fóliou, aby pri doprave alebo jeho zabudovaní nedošlo k poškodeniu povrchu. Po prijatí už nebude uznaná záruka na mechanické poškodenie vane. Počas celej doby montáže chráňte vaňu pred poškodením. Ochrannú fóliu odstráňte z výrobku až pri záverečnej inštalácii.**

## Príprava vodoinštalácie

### Odpad

Prípravte odpadovú armatúru v úrovni podlahy alebo zo steny v úrovni podlahy. Odpad nemôže prekážať nožičkám, preto odporúčame doinštalovať odpad k sifónu vane až po jej dodaní. Odpadovú rúru zakončíte hrdlom o priemere  $\varnothing$  40 mm.

### Nástenná batéria

Pokiaľ budete inštalovať nástennú batériu pripravte vyústenie vo výške 800 – 850 mm od čistej podlahy v mieste, kde je to podľa tvaru vane najvhodnejšie.

### Stojanková batéria

Pri voľbe stojankovej batérie osadte prívod vody zatvárateľnými ventilmi s ohľadom na predpokladané umiestnenie batérie na vani. Prívody nemôžu prekážať nožičkám vane. Po zabudovaní je nutné ponechať prístup k jednotlivým dielom, aby bola možná ich oprava.

### Podomietková batéria

V prípade inštalácie podomietkovej batérie, zvážte umiestnenie tak, aby sa dala pohodlne ovládať ako pri kúpeli, tak i pri napúšťaní vody do vane. Prívod vody vyvedte pod vaňou blízko vývodov s napúšťaním a ukončite guľovým ventilom. Pokiaľ budete inštalovať sprchu do vane, prívod pre sprchu vyvedte pod vaňou a ukončíte guľovým ventilom. Prívody nemôžu prekážať nožičkám vane.

## Montáž vane

Vaňu inštalujte do stavebne úplne ukončenej kúpelne. Po celú dobu montáže ponechajte vo vani ochrannú fóliu a pracujte so zvýšenou opatrnosťou. Vaňu otočte dnom hore a na zosilnenú časť dna prišrobujte pomocou skrutiek nachystané plastové nosníky. Podľa spôsobu obmurovania vysuňte plastové mosty menej alebo viac tak, aby neprekážali obmurovaniu. Vaňu postavte na miesto a pomocou vodováhy zabezpečte vodorovné uloženie vane, popr. vyrovnejte pomocou nastaviteľných nožičiek na finálnu výšku vane. Skontrolujte, či nastaviteľné nožičky pevne dosadajú na dlážku, pritiahnite zaisťovacie matice nožičiek. Na obklad stien obkreslite spodný okraj vane. Vaňu odsuňte a podľa obrázkového návodu vyvrtajte otvory a namontujte prvú časť montážnych úchyto. Potom dajte naspäť vaňu. Montážnymi úchytnými pritiahnite vaňu k stene, tým zabránite bočnému pohybu vane. Pripojte na odpad, vaňu napustite vodou. Pre utesnenie špár použite sanitárny silikónový tmel, ktorý zaistí vodotesnú špáru. Silikónujte vaňu v zaťaženom stave (napustite vodu do vane asi 10 cm pod úroveň prepadu) a ponechajte v zaťaženom stave do doby, kým silikón zatvrdne.

**Súpis montážnych prvkov, pracovný postup pri montáži.**

