

WC KERAMIKY VHODNÉ PRE GEBERIT AQUACLEAN



Séria	Výrobné číslo	Geberit AquaClean	Typ WC
Výrobca			

IDEAL STANDARD			
Tonic	K310401	4000/ 5000/ 5000+	kombi WC
Ecco	V3906	4000/ 5000/ 5000+	závesné WC
Ecco	V335601	4000/ 5000/ 5000+	kombi WC

SANITEC - KERAMAG			
Renova Nr. 1	204500	4000/ 5000/ 5000+	závesné WC

SANITEC - KOLO			
Nova top bez bariér	63400	4000/ 5000/ 5000+	kombi WC
Nova top bez bariér	63500	4000/ 5000/ 5000+	závesné WC
Nova	23100	4000/ 5000/ 5000+	závesné WC
Primo	K83100	4000/ 5000/ 5000+	závesné WC
Primo	K89006	4000/ 5000/ 5000+	závesné WC

JIKA			
Cubito	8.2042.2.000.000.1	4000/ 5000/ 5000+	závesné WC
Lyra Plus	8.2338.0.000.000.1	4000/ 5000/ 5000+	závesné WC
Lyra Plus Compact	8.2338.2.000.000.1	4000/ 5000/ 5000+	závesné WC
Olymp	8.2061.1.000.000.1	4000/ 5000/ 5000+	závesné WC
Olymp	8.2261.7.000.241.1	4000/ 5000/ 5000+	kombi WC

LAUFEN			
Living style	8.2043.0.000.000.1	4000/ 5000/ 5000+	závesné WC

ROCA			
Victoria	7.3463.0.300	4000/ 5000/ 5000+	závesné WC

SIKO kúpeľne			
Vitra S50	5318-003-0075	4000/ 5000/ 5000+	závesné WC
Vitra Matrix	5139-003-0075	4000/ 5000/ 5000+	závesné WC

CERSANIT			
Olimpia	K10-008	4000/ 5000/ 5000+	závesné WC

VILLEROY - BOCH			
Omnia Architectura	56751001	4000/ 5000/ 5000+	stojacie WC
Century	6653 10	4000/ 5000/ 5000+	závesné WC
Hommage	6662 10	4000/ 5000/ 5000+	kombi WC
Lemony	5680 DO 01	4000/ 5000/ 5000+	závesné WC
Verity	5680 10 R1	4000/ 5000/ 5000+	závesné WC

GUSTAVSBERG			
Artic	66389901	4000/ 5000/ 5000+	závesné WC

Vyššie uvedený zoznam nie je úplný. Sú tu uvedené len najbežnejšie modely toaletných mís. Modely Geberit AquaClean 4000, 5000 a 5000plus je možné nainštalovať i na iné typy keramik. V takom prípade je však nutné preveriť (pomocou šablóny – na vyžiadanie u obchodného zástupcu pre daný región), či vybraná toaletná misa svojim rozmerom umožňuje montáž Geberit AquaClean.

Vzhľadom k nepresnostiam pri výrobe WC mís môže dôjsť vo výnimočných prípadoch ku problémom pri montáži Geberit AquaClean. Je potrebné mať na pamäti, že tvarovo nemusí sedadlo presne korešpondovať s tvarom WC keramiky. Vnimanie tvarov je veľmi subjektívna záležitosť. Pre kontrolu tvarovej vhodnosti doporučujeme použiť šablónu.